

アートコピー

【アートコピーの特長】

本材は海藻成分のアルギン酸ナトリウムを用いたホビー用の型採り材です。水と混練するだけで簡単に模型や手足を反転型採りすることができます。石膏を利用することで人体模型が指紋や皮膚感覚まで容易に再現できます。

【アートコピーの特長】

美術工芸用、手・足・顔などの型取り用

【アートコピーの使用方法】

1. 下記の標準の水とアートコピー（粉末）を準備します。
2. 練和容器に水を入れ、アートコピーを散布します。
3. ハンドミキサー又は木の棒などでママコが無くなる様に攪拌します。
4. 2～3分の攪拌でママコがほとんどなくなったら、容器に流し込みます。
5. 手、足などを入れて、ゲル化を待ちます。
6. 指先に付着しなくなったら、引き抜きます。
7. 石膏を流し込み、鋭利でないナイフなどで、アートコピーを切断して石膏を取り出します。



【使用上の注意】

- ・23℃、水350ml、粉末100gの場合：ゲル化時間約7～8分
- ・23℃、水250ml、粉末100gの場合：ゲル化時間約6～7分
(水量が少なくなると硬めのゲルになり、ゲル化の時間が短くなります。)
- (水温が高くなるとゲル化の時間が短くなります。)

【包装単位：10kg】

受注生産です。価格等お問い合わせ下さい。