

Craft Resin®

GUMMY CAST

グミーキャスト 透明



GUMMY CAST

グミーキャスト 透明

CLEAR

軟質・伸縮ウレタン樹脂

新発売!

柔らかくて、伸びるキャスト。
膨らむアイデア、広がる可能性。

GUMMY CAST って?

食品サンプル、人体模型などに使用され、固まるとグミのような柔らかさになる、注型用ウレタン樹脂「GUMMY CAST (グミー・キャスト)」。

食品サンプルの作成はもちろんのこと、アクセサリ、工芸品、柔らかな素材感を活かしたクッション用パーツなど、様々なアイテムをご自身の手で作ることができます。

まるでプロが作ったようなアイテムが自分で作れちゃう「GUMMY CAST 透明」、ついに新発売です!

特長

- 固まるとグミのような柔らかさになる 注型用ウレタン樹脂です
- 高透明 低粘着タイプです
- 常温で硬化するので 簡単に作ることができます
- 粘度が低く 泡抜けや流動性に優れています
- 可使用時間が長く ゆっくり作業ができます

用途

- 食品サンプル、人体模型、ホビー、クッション、パッキン、工芸品など

使用方法もカンタン! 手軽にリアルでソフトなホビー作りがスタートできます!

用意するもの

- 混合用の容器 (紙コップなど)
- 電子はかり
- シリコン製 ポリプロピレン製の型や容器 (常温で使用)



GUMMY CAST

グミーキャスト 透明

入っているもの

- グミーキャスト 透明 A液
- グミーキャスト 透明 B液
- かきまぜ棒
- 取扱説明書



【品名】

注型用ウレタン樹脂 (2液性)

【主成分】

A液: ポリエーテルポリオール 二塩基酸エステル

B液: メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート 二塩基酸エステル

【内容量】

A液: NET 240g / B液: NET 60g

【性状】

硬度: 20 (Type-A) / 50 (Type-C)

伸び: 350%

使用手順

1

混合用の容器にA液とB液を4:1の割合で正確に計量します。



2

A液とB液が均等に混ざるようによく攪拌します。



3

用意した型に空気を巻き込まないように静かに流し込みます。



4

硬化後、型から注型品を取り出します。



※硬化後のツヤ出しには、「グミーキャスト用クリアコート」(別売り)をお使いください。